

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カートン入り数	適合替刃
特大H型刃	101B	H型	4901165100351	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	HB5K、HB20K、 HB5K、HBB20K HSWB-1 (下線は黒刃)
	151BG	ノンリップH型	4901165200549	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	196B	ハイパーH型ネジロック	4901165201843	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	212B	ハイパーH型オートロック	4901165202673	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
大型刃	1B	LL型	4901165100139	OPEN	プリスター	60 (12 × 5)	LB10K、LB10KS、LB50K、 LB10K、LBB10KS、LBB50K、 LBSP5K、LBWV3K (下線は黒刃) ※4B、54B、90B、207BにはLBWV3Kは 対応しておりません。
	4B	KL型	4901165100177	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)	
	5B	OL型	4901165100153	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	11B	万能L型	4901165100023	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	11BS	万能L型(文具専用)	4901165200143	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	54B	ツウウェイカッターL型	4901165102423	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	90B	円切りカッターL型	4901165102157	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)	
	148BG	ノンリップL型	4901165200464	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	150BG	ノンリップAL型	4901165200525	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	155K	リサイクルL型	4901165200655	OPEN	紙ケース	200 (10 × 20)	
	161B	EXL-500	4901165200730	OPEN	ポリシース	240 (40 × 6)	
	164B	バナナタイプL型	4901165200754	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	165B	バナナタイプAL型	4901165200778	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	168B	MZ-AL型	4901165200945	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	174B	スーパーL型	4901165201041	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	175B	スーパーAL型	4901165201058	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	175B-CT	スーパーAL型(ケース付)	4901165201393	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)	
	175BS	スーパーAL型(文具専用)	4901165201072	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	190B	NXL-500	4901165201584	OPEN	ポリシース	240 (40 × 6)	
	192B	ハイパーL型	4901165201607	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	193B	ハイパーAL型	4901165201614	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	207B	DL-1	4901165202437	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	218B	ゼロハイパーL型	4901165202956	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	219B	ゼロハイパーAL型	4901165202963	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	224B	エックスハイパーL型	4901165203069	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	224BS	エックスハイパーL型(文具専用)	4901165203106	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	225B	エックスハイパーAL型	4901165203076	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	225BS	エックスハイパーAL型(文具専用)	4901165203113	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	226B	スピードハイパーL型	4901165203120	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	227B	スピードハイパーAL型	4901165203137	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
230B	メタルハイパーPRO L型	4901165300744	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
231B	メタルハイパーPRO AL型	4901165300751	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
Ltd-07	リミテッド NL	4901165202086	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
Ltd-08	リミテッド AL	4901165202079	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
163B	レフティ型	4901165200747	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
M厚型刃	203B	万能M厚型	4901165202239	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	LBL10K、LBWV3K MTB5K、MTB5KS
	203BSY	万能M厚型 イエロー(文具専用)	4901165202710	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	203BSP	万能M厚型 ピンク(文具専用)	4901165202727	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	203BSB	万能M厚型 ブルー(文具専用)	4901165202734	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
内装プロ用	144B	特専A型	4901165200396	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	BB10K、BB10KS、BB50K、 SB10K、SB10KS、SB50K、SSB5K (下線は黒刃) MBW50K、 MBB10K、MBB50K、 MBB50K (下線は黒刃) BB150K、BBL150K (下線は黒刃) MBBL150K (下線は黒刃)
	145B	特専M型	4901165200402	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	152B	特専ロング	4901165200624	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	185B	特専ツメ付ロング	4901165201331	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	201B	特専M型ロング	4901165202208	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
小型刃	2B	ブラックS型	4901165100214	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	SB10K、SB10KS、SB50K、 BB10K、BB10KS、BB50K、 SSB5K (下線は黒刃)
	2BS	ブラックS型(文具専用)	4901165200136	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	8B	シルバー	4901165100290	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	55B	ツウウェイカッターA型	4901165102447	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	142BB	サーフ(ブルー)	4901165200358	OPEN	ポリシース	600 (20 × 30)	
	142BW	サーフ(ホワイト)	4901165200365	OPEN	ポリシース	600 (20 × 30)	
	142BY	サーフ(イエロー)	4901165200372	OPEN	ポリシース	600 (20 × 30)	
	154K	リサイクルA型	4901165200648	OPEN	紙ケース	200 (20 × 10)	
	170B	ノンリップA型	4901165200969	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	188BSY	エコカッターS型 イエロー	4901165202406	OPEN	ポリシース	400 (20 × 20)	
	188BSP	エコカッターS型 ピンク	4901165202413	OPEN	ポリシース	400 (20 × 20)	
	188BSB	エコカッターS型 ブルー	4901165202420	OPEN	ポリシース	400 (20 × 20)	
	191B	MZ-S型	4901165201591	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	198B	ハイパーA型	4901165201911	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	208B	DA-1	4901165202482	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	215B	Aプラス	4901165202819	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	215BS	Aプラス(文具専用)	4901165202826	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	Ltd-01	リミテッド FA	4901165202017	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)	
	Ltd-02	リミテッド AA	4901165202024	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)	
	Ltd-03	リミテッド SA	4901165202031	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)	
Ltd-04	リミテッド MA	4901165202048	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
細工刃	141B	細工カッター	4901165200310	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB141、XB141S
	141BS	細工カッター(文具専用)	4901165202758	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	Ltd-05	リミテッド SK	4901165202055	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)	
円形刃	172B	ホビーロータリー	4901165200983	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	RB18-2、XB173
	173B	ミシン目ロータリー	4901165200990	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	
	186B	ロータリーコンパスカッター	4901165201386	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)	RB18-2
	36B	ロータリーカッターS型	4901165100771	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB28-2、RB28-10、XB194
	194B	ミシン目カッター28	4901165201621	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	
	29B	マルカッター45・C型	4901165102201	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1、RB45-10
	41B	ロータリーカッターL型	4901165100795	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カートン入り数	適合替刃	
円形刃	156B	セーフティロータリーカッターL型	4901165200679	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P	
	136B	ロータリーカッターL型	4901165200174	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB60	
	233B	ロータリーカッター28	4901165301055	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB28-2、RB28-10、XB194	
	234B	ロータリーカッター45	4901165301062	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1、RB45-10	
	235B	ミシン目ロータリー28	4901165301079	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB28-2、RB28-10、XB194	
のこ刃	125B	クラフトのこ	4901165100313	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)	XB125	
	167B	ホビーのこ	4901165200938	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10BS	
	213B	H型鋸	4901165202703	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	HSWB-1、HB5K、HB20K、HBB5K、HBB20K (下線は黒刃)	
	217B	カッター挽き廻し鋸	4901165202932	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB217、MTB5K、MTB5KS	
プラスチックカッター	204B	PカッターS型	4901165202284	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB13	
	205B	PカッターL型	4901165202291	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB17	
スクレーパー	14B	鉄の爪64ミリ	4901165102522	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	替刃式ではありません	
	35SB	スクレーパーS型	4901165102607	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	35MB	スクレーパーM型	4901165102614	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	35LB	スクレーパーL型	4901165102621	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	200B	T-25	4901165201997	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		XB7
	202B	T-45	4901165202222	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		XB18
	220B	ハイバースクレーパー200	4901165202970	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)		XBSCR-08、XBSCR-05、XBSCR0D、LB10K、LB10KS、LB50K
	221B	ハイバースクレーパー300	4901165202987	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)		
	222B	ハイバースクレーパー600	4901165202994	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)		
	228B	Gスクレーパー	4901165203144	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		XBGSCR-SL
	232B	GスクレーパーSlim	4901165301086	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		XBGSCR-SS、XBGSCR-SL
タッチナイフ(コンパクトナイフ)	31B2	タッチナイフペンリリー 2コパック	4901165100542	OPEN	プリスター	300 (30 × 10)	替刃式ではありません	
	95B2	マグネタッチ2コパック	4901165101624	OPEN	プリスター	300 (10 × 30)		
	95ST	マグネタッチ (30コ吊り下げ台紙)	4901165101617	OPEN	ポリシース	900 (30 × 30)		
	171ST	タッチナイフペンリリー (32コ吊り下げ台紙)	4901165200976	OPEN	プリスター	960 (32 × 30)		
ナイフ	26B	クラフトナイフS型	4901165100467	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB26	
	34B	クラフトナイフL型	4901165101402	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB34	
	Ltd-06	リミテッド CK	4901165202062	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
	108B	新サブナイフL型	4901165101129	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB108S、XB108F、MSFB-10	
セーフティカッター	149B	セーフティカッター	4901165200501	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB108S、XB108F、MSFB-10	
	210B	セーフティラップカッター	4901165202628	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB210	
	229B	オールメタルセーフティカッター	4901165300720	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	MSFB-10	
アート刃	10B	アートナイフ	4901165100610	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB10、XB10S	
	10BS	アートナイフ(文具専用)	4901165200211	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	157B	アートナイフプロ	4901165200693	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB157T、XB157K、XB157H、XB167A、XB167B、XB10、XB10S	
	Ltd-09	リミテッド AK	4901165202093	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)	XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S	
	216BY	デザイナーズナイフ イエロー	4901165202871	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB216、XB216S	
	216BBK	デザイナーズナイフ ブラック	4901165202888	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSY	デザイナーズナイフ イエロー(文具専用)	4901165202895	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSBK	デザイナーズナイフ ブラック(文具専用)	4901165202901	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSP	デザイナーズナイフ ピンク(文具専用)	4901165202925	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSBL	デザイナーズナイフ ブルー(文具専用)	4901165202918	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	はさみ	111B	家庭はさみS型	4901165103857	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	替刃式ではありません
112B		家庭はさみL型	4901165103864	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
169B		Gカッターはさみ	4901165200952	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
Ltd-10		リミテッド SC	4901165202109	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
コンバスカッター	57B	コンバスカッター	4901165102904	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB57	
	189B	ラチェットコンバスカッター	4901165201461	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		
マットカッター	45B	マットカッター45度	4901165100689	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)	XB45	
	197B	簡単マットカッター45度	4901165201850	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)		
別たち	56B	別たち	4901165103109	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB56	
フックカッター	107B	フックカッターL型	4901165101228	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB107	
一枚切りカッター	209B	キリヌーク	4901165202499	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB209	
	209BS	キリヌーク(文具専用)	4901165202505	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
定規	176B	セーフティカッターメイト	4901165201126	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)	-	
マット	134B	カッターマットA4	4901165200150	OPEN	ポリシース	100 (5 × 20)	-	
	135B	カッターマットA3	4901165200167	OPEN	ポリシース	60 (5 × 12)		
	159B	カッターマットA2	4901165200716	OPEN	シース+紙ヘッダー	20 (5 × 4)		
	160B	カッターマットA1	4901165200723	OPEN	シース+紙ヘッダー	10 (5 × 2)		
	195B	回転マット30	4901165201788	OPEN	シース+紙ヘッダー	30 (5 × 6)		
	206B	カッターマットA3ハーフ	4901165202390	OPEN	ポリシース	100 (5 × 20)		
	223BBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン	4901165203021	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー	4901165203045	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BSBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン(文具専用)	4901165203038	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BSNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー(文具専用)	4901165203052	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
刃折器	133K	安全刃折処理器ボキ	4901165200105	OPEN	紙ヘッダー	200 (10 × 20)	-	
	158K	安全刃折器ボキL型	4901165200709	OPEN	紙ケース	100 (10 × 10)		
	187B	ポケットボキ	4901165201447	OPEN	紙ヘッダー	200 (10 × 20)		
	211B	ボキPRO	4901165202635	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	214B	ボキステーション	4901165202796	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		
	214BS	ボキステーション(文具専用)	4901165202802	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		