

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カートン入り数	適合替刃	
	41B	ロータリーカッターL型	4901165100795	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1, RB45-10	
	156B	セーフティロータリーカッターL型	4901165200679	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1, RB45-10, RB45W, RB45P	
	136B	ロータリーカッターLL型	4901165200174	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB60	
円形刃	233B	ロータリーカッター28	4901165301055	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB28-2, RB28-10, XB194	
	234B	ロータリーカッター45	4901165301062	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB45-1, RB45-10	
	235B	ミシン目ロータリー28	4901165301079	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	RB28-2, RB28-10, XB194	
のこ刃	125B	クラフトのこ	4901165100313	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)	XB125	
	167B	ホビーのこ	4901165200938	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB167A, XB167B, XB157T, XB157K, XB157H, XB10, XB10BS	
	213B	H型鋸	4901165202703	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	HSWB-1, HB5K, HB20K, HRB5K, HRB20K (下線は黒刃)	
	217B	カッター挽き廻し鋸	4901165202932	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB217, MTB5K, MTB5KS	
プラスチックカッター	204B	PカッターS型	4901165202284	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB13	
	205B	PカッターL型	4901165202291	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB17	
スクレーパー	14B	鉄の爪64ミリ	4901165102522	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	替刃式ではありません	
	35SB	スクレーパーS型	4901165102607	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	35MB	スクレーパーM型	4901165102614	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	35LB	スクレーパーL型	4901165102621	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	200B	T-25	4901165201997	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		XB7
	202B	T-45	4901165202222	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		XB18
	220B	ハイバースクレーパー200	4901165202970	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)		XBSCR-08,
	221B	ハイバースクレーパー300	4901165202987	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)		XBSCR-05, XBSCR-D,
	222B	ハイバースクレーパー600	4901165202994	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)		LB10K, LB10KS, LB50K
	228B	Gスクレーパー	4901165203144	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		XBGSCR-SL
タッチナイフ(コンパクトナイフ)	31B2	タッチナイフペンリヤ 2コパック	4901165100542	OPEN	プリスター	300 (30 × 10)	替刃式ではありません	
	95B2	マグネタッチ2コパック	4901165101624	OPEN	プリスター	300 (10 × 30)		
	95ST	マグネタッチ(30コ吊り下げ台紙)	4901165101617	OPEN	ポリシース	900 (30 × 30)		
	171ST	タッチナイフペンリヤ (32コ吊り下げ台紙)	4901165200976	OPEN	プリスター	960 (32 × 30)		
ナイフ	26B	クラフトナイフS型	4901165100467	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB26	
	34B	クラフトナイフL型	4901165101402	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB34	
	Ltd-06	リミテッド CK	4901165202062	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
	108B	新サブナイフL型	4901165101129	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB108S, XB108F, MSFB-10	
セーフティカッター	149B	セーフティカッター	4901165200501	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB108S, XB108F, MSFB-10	
	210B	セーフティラップカッター	4901165202628	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB210	
	229B	オールメタルセーフティカッター	4901165300720	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	MSFB-10	
アート刃	10B	アートナイフ	4901165100610	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB10, XB10S	
	10BS	アートナイフ(文具専用)	4901165200211	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)	XB216, XB216S	
	157B	アートナイフプロ	4901165200693	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
	Ltd-09	リミテッド AK	4901165202093	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
	216BY	デザイナーズナイフ イエロー	4901165202871	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BBK	デザイナーズナイフ ブラック	4901165202888	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSY	デザイナーズナイフ イエロー(文具専用)	4901165202895	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSBK	デザイナーズナイフ ブラック(文具専用)	4901165202901	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSP	デザイナーズナイフ ピンク(文具専用)	4901165202925	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
	216BSBL	デザイナーズナイフ ブルー(文具専用)	4901165202918	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
はさみ	111B	家庭はさみS型	4901165103857	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		替刃式ではありません
	112B	家庭はさみL型	4901165103864	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
	169B	Gカットはさみ	4901165200952	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
	Ltd-10	リミテッド SC	4901165202109	OPEN	プリスター	120 (6 × 20)		
コンバスカッター	57B	コンバスカッター	4901165102904	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB57	
	189B	ラチェットコンバスカッター	4901165201461	OPEN	プリスター	100 (5 × 10)	XB45	
45B	マットカッター45度	4901165100689	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)			
197B	簡単マットカッター45度	4901165201850	OPEN	プリスター	30 (5 × 6)			
別たち	56B	別たち	4901165103109	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB56	
フックカッター	107B	フックカッターL型	4901165101228	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB107	
一枚切りカッター	209B	キリヌーク	4901165202499	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)	XB209	
	209BS	キリヌーク(文具専用)	4901165202505	OPEN	プリスター	100 (10 × 10)		
定規	176B	セーフティカッターメイト	4901165201126	OPEN	プリスター	50 (5 × 10)	-	
マット	134B	カッターマットA4	4901165200150	OPEN	ポリシース	100 (5 × 20)	-	
	135B	カッターマットA3	4901165200167	OPEN	ポリシース	60 (5 × 12)		
	159B	カッターマットA2	4901165200716	OPEN	シース+紙ヘッダー	20 (5 × 4)		
	160B	カッターマットA1	4901165200723	OPEN	シース+紙ヘッダー	10 (5 × 2)		
	195B	回転マット30	4901165201768	OPEN	シース+紙ヘッダー	30 (5 × 6)		
	206B	カッターマットA3ハーフ	4901165202390	OPEN	ポリシース	100 (5 × 20)		
	223BBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン	4901165203021	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー	4901165203045	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BSBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン(文具専用)	4901165203038	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	223BSNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー(文具専用)	4901165203052	OPEN	ポリシース	50 (5 × 10)		
	刃折器	133K	安全刃折処理器ボキ	4901165200105	OPEN	紙ヘッダー		200 (10 × 20)
158K		安全刃折器ボキL型	4901165200709	OPEN	紙ケース	100 (10 × 10)		
187B		ポケットボキ	4901165201447	OPEN	紙ヘッダー	200 (10 × 20)		
211B		ボキPRO	4901165202635	OPEN	プリスター	200 (10 × 20)		
214B		ボキステーション	4901165202796	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		
214BS		ボキステーション(文具専用)	4901165202802	OPEN	プリスター	100 (5 × 20)		