


HOW TO

ペンタイプナイフ 本体の組み立て方法

対象製品

- ・アートナイフプロ (品番:157B)
- ・ホビーのこ (品番:167B)
- ・デザイナーズナイフ (品番:216B) 各色
- ・リミテッドAK (品番:Ltd-09)





構成部品


1. 本体
2. U字型バネ※
3. グリップ
4. 刃固定金具 (大) (ネジが付いている方)
5. 刃固定金具 (小)

※「デザイナーズナイフ」にはU字型バネはありません。
※写真は「アートナイフプロ」のものですが、「ホビーのこ」、
「デザイナーズナイフ」、「リミテッドAK」の場合でも、
同様の手順で組み立てることができます。


- 1 刃固定金具 (大) の穴に U字型バネの両端を入れます。
※「デザイナーズナイフ」は U字型バネがない為、2 から始めてください。



- 2 U字型バネを取り付けた刃固定金具 (大) と
刃固定金具 (小) を合わせます。



- 3 2で組み合わせた刃固定金具をグリップに挿入します。
(刃固定金具の突起とグリップのくぼみを合わせます)



- 4 グリップを持ち本体を矢印の向きに回らなくなるまで
回転させて組み立て完了です。

