

本体明細表 2024年9月現在

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カートン入り数	適合替刃		
特大H型刃	101B	H型	4901165100351	OPEN	プリスター	100 (10×10)	HB5K、HB20K、 <u>HBB5K、HBB20K、</u> HSWB-1 <u>(下線は特専黒刃)</u>		
	151BG	ノンスリップH型	4901165200549	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	196B	ハイパーH型ネジロック	4901165201843	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	212B	ハイパーH型オートロック	4901165202673	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
大型刃	1B	L L型	4901165100139	OPEN	プリスター	60 (12×5)	LB10K、LB10KS、LB25K、LB50K、 <u>LBB10K、LBB10KS、</u> <u>LBB25K、LBB50K、</u> <u>L BSP5K、L BSP20K、</u> LBWV3K <u>(下線は特専黒刃)</u> ※4B、54B、90B、207BにはLBWV3Kは 対応しておりません。		
	4B	K L型※生産終了	4901165100177	OPEN	プリスター	100 (5×20)			
	5B	O L型	4901165100153	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	11B	万能L型	4901165100023	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	11BS	万能L型 (文具専用)	4901165200143	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	54B	ツウエイカッター L型	4901165102423	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	90B	円切りカッター L型	4901165102157	OPEN	プリスター	50 (5×10)			
	148BG	ノンスリップ L型	4901165200464	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	150BG	ノンスリップ A L型	4901165200525	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	155K	リサイクルL型 (文具専用)	4901165200655	OPEN	紙ケース	200 (10×20)			
	161B	E X L - 5 0 0	4901165200730	OPEN	フィルムパック	240 (40×6)			
	164B	バナナタイプ L型	4901165200754	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	165B	バナナタイプ A L型	4901165200778	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	168B	M Z - A L型	4901165200945	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	174B	スーパー L型	4901165201041	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	175B	スーパー A L型	4901165201058	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	175B-CT	スーパー A L型 (ケース付)	4901165201393	OPEN	プリスター	50 (5×10)			
	175BS	スーパー A L型 (文具専用)	4901165201072	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	190B	N X L - 5 0 0	4901165201584	OPEN	フィルムパック	240 (40×6)			
	192B	ハイパー L型	4901165201607	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	193B	ハイパー A L型	4901165201614	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	207B	D L - 1	4901165202437	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	218B	ゼロハイパー L型 ※生産終了	4901165202956	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	219B	ゼロハイパー A L型 ※生産終了	4901165202963	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	224B	エックスハイパー L型	4901165203069	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	224BS	エックスハイパー L型 (文具専用)	4901165203106	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	225B	エックスハイパー AL型	4901165203076	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	225BS	エックスハイパー AL型 (文具専用)	4901165203113	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	226B	スピードハイパー L型	4901165203120	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	227B	スピードハイパー AL型	4901165203137	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	230B	メタルハイパー PRO L型	4901165300744	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	231B	メタルハイパー PRO AL型	4901165300751	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	240B	クランクハイパー AL型	4901165301819	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	Ltd-07	リミテッド N L	4901165202086	OPEN	プリスター	120 (6×20)			
Ltd-08	リミテッド A L	4901165202079	OPEN	プリスター	120 (6×20)				
163B	レフティ L型	4901165200747	OPEN	プリスター	200 (10×20)	LBL10K、LBWV3K			
M厚型刃	203B	万能M厚型	4901165202239	OPEN	プリスター	200 (10×20)	MTB5K、MTB5KS、MTB20K、 <u>MTBB5K、MTBB20K</u> <u>(下線は特専黒刃)</u>		
	203BSY	万能M厚型 イエロー (文具専用)	4901165202710	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	203BSP	万能M厚型 ピンク (文具専用)	4901165202727	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	203BSB	万能M厚型 ブルー (文具専用)	4901165202734	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	237B	ハイパー M厚型	4901165301246	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
小型刃	2B	ブラック S型	4901165100214	OPEN	プリスター	200 (10×20)	SB10K、SB10KS、SB50K、 <u>BB10K、BB10KS、BB50K、</u> SSB5K <u>(下線は特専黒刃)</u>		
	2BS	ブラック S型 (文具専用)	4901165200136	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	8B	シルバー	4901165100290	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	55B	ツウエイカッター A型	4901165102447	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	142BB	サーフ (ブルー)	4901165200358	OPEN	フィルムパック	600 (20×30)			
	142BW	サーフ (ホワイト)	4901165200365	OPEN	フィルムパック	600 (20×30)			
	142BY	サーフ (イエロー)	4901165200372	OPEN	フィルムパック	600 (20×30)			
	154K	リサイクル A型 (文具専用)	4901165200648	OPEN	紙ケース	200 (20×10)			
	170B	ノンスリップ A型 ※生産終了	4901165200969	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	188BSY	エコカッター S型 イエロー	4901165202406	OPEN	フィルムパック	400 (20×20)			
	188BSP	エコカッター S型 ピンク	4901165202413	OPEN	フィルムパック	400 (20×20)			
	188BSB	エコカッター S型 ブルー	4901165202420	OPEN	フィルムパック	400 (20×20)			
	191B	M Z - S型	4901165201591	OPEN	プリスター	100 (10×10)			
	198B	ハイパー A型	4901165201911	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	208B	D A - 1	4901165202482	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	215B	Aプラス	4901165202819	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	215BS	Aプラス (文具専用)	4901165202826	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	247B	300型	4901165302960	OPEN	プリスター	200 (10×20)			
	Ltd-01	リミテッド F A	4901165202017	OPEN	プリスター	120 (6×20)			
	Ltd-02	リミテッド A A	4901165202024	OPEN	プリスター	120 (6×20)			
	Ltd-03	リミテッド S A	4901165202031	OPEN	プリスター	120 (6×20)			
	Ltd-04	リミテッド M A	4901165202048	OPEN	プリスター	120 (6×20)			
	内装プロ用	144B	特専 A型	4901165200396	OPEN	プリスター		200 (10×20)	<u>BB10K、BB10KS、BB50K、</u> SB10K、SB10KS、SB50K、SSB5K <u>(下線は特専黒刃)</u>
		145B	特専 M型	4901165200402	OPEN	プリスター		200 (10×20)	MBW50K、 <u>MBB10K、MBB50K、</u> <u>MBBG50K (下線は特専黒刃)</u>
152B		特専 ロング	4901165200624	OPEN	プリスター	200 (10×20)	<u>BBL50K、BBLG50K</u> <u>(下線は特専黒刃)</u>		
185B		特専 ツメ付ロング	4901165201331	OPEN	プリスター	200 (10×20)	<u>(下線は特専黒刃)</u>		

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カート入り数	適合替刃
	201B	特専M型ロング	4901165202208	OPEN	プリスター	200 (10×20)	MBBLG50K (下線は特専黒刃)
	241B	特専ロング038	4901165302359	OPEN	プリスター	200 (10×20)	BBLT50K (下線は特専黒刃)
刃折器	133K	安全刃折処理器ボキ	4901165200105	OPEN	紙ヘッダー	200 (10×20)	-
	158K	安全刃折器ボキL型	4901165200709	OPEN	紙ケース	100 (10×10)	
	187B	ポケットボキ	4901165201447	OPEN	紙ヘッダー	200 (10×20)	
	211B	ボキPRO	4901165202635	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	214B	ボキステーション	4901165202796	OPEN	プリスター	100 (5×20)	
	214BS	ボキステーション (文具専用)	4901165202802	OPEN	プリスター	100 (5×20)	
	245B	ボキPRO Slim	4901165302953	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
アート刃・細工刃	141B	細工カッター	4901165200310	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB141、XB141S
	141BS	細工カッター (文具専用)	4901165202758	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	Ltd-05	リミテッド SK	4901165202055	OPEN	プリスター	120 (6×20)	
	10B	アートナイフ	4901165100610	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB10、XB10S
	10BS	アートナイフ (文具専用)	4901165200211	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	157B	アートナイフプロ	4901165200693	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB157T、XB157K、XB157H、XB157N、XB157P、XB157M、XB167A、XB167B、XB10、XB10S
	Ltd-09	リミテッド AK	4901165202093	OPEN	プリスター	120 (6×20)	XB157T、XB157K、XB157H、XB157N、XB10、XB10S
	216BY	デザイナーズナイフ イエロー	4901165202871	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB216、XB216S
	216BBK	デザイナーズナイフ ブラック	4901165202888	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	216BSY	デザイナーズナイフ イエロー (文具専用)	4901165202895	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	216BSBK	デザイナーズナイフ ブラック (文具専用)	4901165202901	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	216BSP	デザイナーズナイフ ピンク (文具専用)	4901165202925	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	216BSBL	デザイナーズナイフ ブルー (文具専用)	4901165202918	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	167B	ホビーのご	4901165200938	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB157N、XB157P、XB157M、XB10、XB10S
	開梱用	149B	セーフティカッター	4901165200501	OPEN	プリスター	100 (10×10)
210B		セーフティ ラップカッター	4901165202628	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB210
229B		オールメタルセーフティカッター	4901165300720	OPEN	プリスター	100 (10×10)	MSFB-10
238B		カイコーン	4901165301420	OPEN	フィルムパック	600 (30×20)	替刃式ではありません
238B ^が イ		カイコーン 20個台紙付 ※生産終了	4901165301437	OPEN	フィルムパック+20個付紙台紙	30台紙 (1台紙×30)	
238B-10P		カイコーン 10個入	4901165301413	OPEN	フィルムパック(10個入袋)	60袋 (10袋×6)	
238BBL-10P		カイコーンブルー 10個入	4901165301673	OPEN	フィルムパック(10個入袋)	60袋 (10袋×6)	
238BW-10P		カイコーン ホワイト 10個入	4901165301680	OPEN	ポリシース(10個入袋)	60袋 (10袋×6)	
239B		替刃式カイコーンPRO	4901165301840	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
107B		フックカッターL型	4901165101228	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB107
243B		セーフティカッターコンパクト	4901165302441	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB243
SK-7C		セーフティカッターSK-7C (厨房販路専用)	4901165301185	OPEN	フィルムパック	200 (20×10)	SKB-7C/10
SK-12C	オールメタルセーフティカッターC (厨房販路専用)	4901165302427	OPEN	フィルムパック	300 (30×10)	SKB-2S-C/10	
円形刃	172B	ホビロータリー	4901165200983	OPEN	プリスター	200 (10×20)	RB18-2、XB173
	173B	ミシン目ロータリー※生産終了	4901165200990	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
	186B	ロータリーコンパスカッター	4901165201386	OPEN	プリスター	50 (5×10)	RB18-2
	233B	ロータリーカッター28	4901165301055	OPEN	プリスター	100 (10×10)	RB28-2、RB28-10、XB194
	235B	ミシン目ロータリー28	4901165301079	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	29B	マルカッター4.5・C型	4901165102201	OPEN	プリスター	100 (10×10)	RB45-1、RB45-10
	234B	ロータリーカッター45	4901165301062	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	156B	セーフティロータリーカッターL型	4901165200679	OPEN	プリスター	100 (10×10)	RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
136B	ロータリーカッターLL型	4901165200174	OPEN	プリスター	100 (10×10)	RB60	
円切り用	189B	ラチェットコンパスカッター	4901165201461	OPEN	プリスター	100 (5×20)	XB57
	57B	コンパスカッター	4901165102904	OPEN	プリスター	100 (10×10)	RB18-2
	186B	ロータリーコンパスカッター	4901165201386	OPEN	プリスター	50 (5×10)	
	90B	円切りカッターL型	4901165102157	OPEN	プリスター	50 (5×10)	
ナイフ・プラスチックカッター	26B	クラフトナイフS型	4901165100467	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB26
	34B	クラフトナイフL型	4901165101402	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB34
	Ltd-06	リミテッド CK	4901165202062	OPEN	プリスター	120 (6×20)	
	108B	新ザブナイフL型	4901165101129	OPEN	プリスター	200 (10×20)	XB108S、XB108F、MSFB-10
	56B	別たち	4901165103109	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB56
	242B	別たちプラス	4901165302465	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	204B	PカッターS型	4901165202284	OPEN	プリスター	200 (10×20)	
205B	PカッターL型	4901165202291	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB17	
はさみ	111B	家庭はさみS型	4901165103857	OPEN	プリスター	100 (10×10)	替刃式ではありません
	112B	家庭はさみL型	4901165103864	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	169B	Gカットはさみ ※生産終了	4901165200952	OPEN	プリスター	100 (10×10)	
	Ltd-10	リミテッド SC	4901165202109	OPEN	プリスター	120 (6×20)	
のご刃	125B	クラフトのご	4901165100313	OPEN	プリスター	100 (5×20)	XB125
	167B	ホビーのご	4901165200938	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB157N、XB157P、XB157M、XB10、XB10S
	213B	H型鋸	4901165202703	OPEN	プリスター	100 (10×10)	HSWB-1、HBSK、HB20K、HBB5K、HBB20K (下線は黒刃)
	217B	カッター挽き廻し鋸 ※生産終了	4901165202932	OPEN	プリスター	100 (10×10)	XB217、MTB5K、MTB5KS、

種目	品番	品名	JAN	本体価格	包装形態	カートン入り数	適合替刃	
	217BN	カッター引き廻し鋸 (スライドプリスターパック)	4901165302342	OPEN	プリスター	100 (10×10)	MTBB5K、MTBB20K (下線は黒刃)	
スクレーパー	14B	鉄の爪 6 4 ミリ	4901165102522	OPEN	プリスター	100 (10×10)	替刃式ではありません	
	35SB	スクレーパー-S型	4901165102607	OPEN	プリスター	200 (10×20)		
	35MB	スクレーパー-M型	4901165102614	OPEN	プリスター	200 (10×20)		
	35LB	スクレーパー-L型	4901165102621	OPEN	プリスター	200 (10×20)		
	200B	T-2 5	4901165201997	OPEN	プリスター	100 (10×10)		XB7
	202B	T-4 5	4901165202222	OPEN	プリスター	100 (10×10)		XB18
	220B	ハイパースクレーパー-200	4901165202970	OPEN	プリスター	50 (5×10)		XBSCR-08、XBSCR-05、 XBSCRD、LB10K、LB10KS、 LB25K、LB50K
	221B	ハイパースクレーパー-300	4901165202987	OPEN	プリスター	50 (5×10)		
	222B	ハイパースクレーパー-600	4901165202994	OPEN	プリスター	30 (5×6)		
	228B	Gスクレーパー	4901165203144	OPEN	プリスター	100 (5×20)		XBGSCR-SL
	232B	Gスクレーパー-Slim	4901165301086	OPEN	プリスター	100 (10×10)		XBGSCR-SS、XBGSCR-SL
その他	236BS	キッター ※生産終了	4901165301147	OPEN	紙ケース	50 (5×10)	替刃式ではありません	
	236BS-BP	キッター (プリスターパック)	4901165301710	OPEN	プリスター	50 (5×10)		XB236S
	209B	キリヌーク	4901165202499	OPEN	プリスター	100 (10×10)		XB209
	209BS	キリヌーク (文具専用)	4901165202505	OPEN	プリスター	100 (10×10)		
	176B	セーフティカッター-メイト	4901165201126	OPEN	プリスター	50 (5×10)		-
	197B	簡単マットカッター-4 5度	4901165201850	OPEN	プリスター	30 (5×6)		XB45
	45B	マットカッター-4 5度	4901165100689	OPEN	プリスター	30 (5×6)		
	31B2	タッチナイフベンリー 2コパック	4901165100542	OPEN	プリスター	300 (30×10)		替刃式ではありません
	171ST	タッチナイフベンリー (3 2コ吊り下げ台紙)	4901165200976	OPEN	プリスター	960 (32×30)		
	95B2	マグネタッチ2コパック	4901165101624	OPEN	プリスター	300 (10×30)		
	95ST	マグネタッチ (3 0コ吊り下げ台紙)	4901165101617	OPEN	フィルムパック	900 (30×30)		
	95STN	マグネタッチC ホワイト (厨房販路専用)	4901165202338	OPEN	フィルムパック	200 (20×10)		
	244B-MPK	タッチナイフR モーブピンク	4901165302601	OPEN	フィルムパック	300 (10×30)		
	244B-OWH	タッチナイフR オフホワイト	4901165302595	OPEN	フィルムパック	300 (10×30)		
	246B	ハイパー専用クイックホルダー	4901165302922	OPEN	紙ヘッダー	100 (10×10)		
	246B-S01	ハイパー専用クイックホルダー (ハイパー-AL型付)	4901165302939	OPEN	プリスター	100 (5×20)		
PK-1	パッケル	4901165302311	OPEN	フィルムパック	400 (40×10)			
マット	134B	カッターマットA 4	4901165200150	OPEN	フィルムパック	100 (5×20)	-	
	135B	カッターマットA 3	4901165200167	OPEN	フィルムパック	60 (5×12)		
	159B	カッターマットA 2	4901165200716	OPEN	フィルムパック+紙ヘッダー	20 (5×4)		
	160B	カッターマットA 1	4901165200723	OPEN	フィルムパック+紙ヘッダー	10 (5×2)		
	195B	回転マット3 0	4901165201768	OPEN	フィルムパック+紙ヘッダー	30 (5×6)		
	206B	カッターマットA 3ハーフ	4901165202390	OPEN	フィルムパック	100 (5×20)		
	223BBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン ※生産終了	4901165203021	OPEN	フィルムパック	50 (5×10)		
	223BNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー	4901165203045	OPEN	フィルムパック	50 (5×10)		
	223BSBR	ふたつ折りカッターマットA3 ブラウン (文具専用 ※生産終了)	4901165203038	OPEN	フィルムパック	50 (5×10)		
	223BSNV	ふたつ折りカッターマットA3 ネイビー (文具専用)	4901165203052	OPEN	フィルムパック	50 (5×10)		

2024年9月現在の内容です。